

# Guía de instalación de cenefas de vinilo

*Las cenefas o faldones de vinilo constituyen un sistema prefabricado fácil de instalar. Simplemente siga estas instrucciones paso a paso.*

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

La instalación de su sistema de cenefas de vinilo requiere herramientas que usted probablemente ya tiene. Se necesita un martillo, una plomada, una cinta métrica, unas tijeras de hojalatero, un cordel entizado y una punzonadora de mano (Snap Lock). Consulte al distribuidor o representante de ventas de cenefas de vinilo en su localidad para obtener cualesquiera de las herramientas necesarias. Si no se compra un conjunto de accesorios Trim Pak, será necesario obtener 100 clavos de 7" tipo canalón y 250 clavos de 1 1/2" recubiertos, del tipo usado para la instalación de techados.

## CONSEJOS ÚTILES

1. Variform no recomienda que la instalación de paneles de skirting exceda la altura de 48".
2. Para mantener la belleza del producto, simplemente lávelo con agua y jabón.
3. No pinte la cenefa. Ya que no es necesario y además anular su garantía.
4. A fin de evitar el crecimiento de césped y vegetación cerca de la cenefa, coloque un tapajuntas metálico para techados, de seis a ocho pulgadas de anchura, en el piso alrededor del perímetro y coloque el riel inferior en el centro del tapajuntas.
5. No permita que las podadoras de bordes hagan contacto con la cenefa, ya que esto causará daños al producto.

## PASO A: INSTALE EL RIEL DE APOYO

1. Determine un lugar para el montaje. Coloque el borde inferior del riel de apoyo justo abajo del borde inferior de la casa. Esta ubicación debe ofrecer un apoyo firme que permita clavar los rieles y soportar la presión por cargas de viento en los paneles.
2. Mantenga derecho el riel de soporte y a nivel. Marque una línea con el cordel entizado alrededor de la casa para guiar el borde superior del riel de apoyo.
3. Método correcto para clavar el riel de apoyo: Comience en la parte posterior de la casa. Coloque los clavos en el centro de la ranura para clavos. Introduzca los clavos y deje una holgura de 1/16" desde la superficie del riel de apoyo. Nota: No clave muy ajustadamente el riel de apoyo. Una holgura de 1/16" con la cabeza del clavo permitirá el espacio suficiente para absorber la expansión y contracción normales resultantes de los cambios de temperatura. Coloque los clavos en ranuras alternas.

4. Deje un espacio de 1/2" entre cada sección de riel de apoyo para tener en cuenta la expansión térmica normal.

Para instalar el producto alrededor de las esquinas, consulte el paso E.





